

Välkommen till Sifos Videopanel



Att installera dina mätare – People Meter och Focal Meter – är ett viktigt steg mot att bli fullvärdig medlem i panelen, och börja samla belöningar.

I den här broschyren visar vi steg för steg hur du installerar båda enheterna hemma på ett enkelt sätt. Vi finns här för att hjälpa dig om du behöver support.

Nu kör vi igång!

Innehållsförteckning

1. Kapitel och introduktion: Sida 2
2. Installera din People Meter: Sida 3-4
3. Konfigurera Tableten: Sida 5-8
4. Installera din Focal Meter: Sida 7
5. Övrig information: Sida 9-10

Du har fått en People Meter och tillbehör för varje registrerad TV i ditt hem. Alla delar finns listade i beskrivningen till höger och på det medföljande referensbladet.

- People Meter Tablet
- Tablet Stand
- TV On/Off Sensor
- Tablet Strömadapter
- Tablet Strömkabel
- Tablet Fjärrkontroll

Vid behov kan du även komma att behöva en extern ljudsensor, om detta är fallet har vi också skickat med en av följande.

- Extern Ljudsensor

Installera din People Meter

Steg 1

Börja med att fästa ditt ställ på din mätare. Du gör detta genom att fästa ställets fyra utbuckningar i de fyra hålen på baksidan av mätaren. Skjut sedan stället i riktningen som hålen visar.

Placera sedan din mätaren vid sidan av TVn.


Det är viktigt att den står så nära som möjligt, är synlig och ej skymmer din TV.



Steg 2

Anslut den vita sensorn till ett el-uttag, och koppla sedan in din TVs strömkabel till den vita sensorn enligt bilden.

Det gröna ljuset på sensorn visar att sensorn fungerar.



Installera din People Meter

Steg 3

Om en extern ljudsensor ingår i förpackningen, anslut hörlurskontakten till din tablet, och gör sedan följande. Om extern ljudsensor ej ingår, hoppa över detta steg för denna TV.

Extern ljudsensor: Ta bort det gröna klistermärket och använd det för att fästa sensorn direkt på din TV-högtalare. Vanligtvis finner du en högtalare på varsin sida av TVn, alternativt under.



Steg 4

Anslut Micro-USB sladden till dess port på baksidan av din Tablet. Du finner denna till höger av på baksidan. Har den kopplats i korrekt kommer du att mötas streckkoderna av en välkomstskärm, och du är nu redo för att installera din tablet.




Konfiguration av Tabletten

Steg 1

Nu kan ni ansluta batterierna till din fjärrkontroll. Du hittar dessa i paketet tabletten kom med.


Klicka på "Starta" på välkomstkärmen och välj önskat språk. När du är klar, använd pilen till höger för att gå vidare till nästa steg.



Steg 2

Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk.


När nätverket är korrekt anslutet kommer ni se en grön text som säger att ni har anslutit till nätverket



Steg 3

Välj en avatar för varje hushållsmedlem över 2 år genom att klicka på deras namn i den vänstra menyn. Du kan ändra avatarer när som helst i inställningarna.

Det finns över 400 avatarer att välja mellan. Scrolla på tabletten för att utforska de olika alternativen och välj en som passer er bäst.




Konfiguration av Tabletten

Steg 4

På denna skärm kan du välja mellan olika alternativ för mikrofoner.

Har du ej fått en medföljande extern ljudsensor välj alternativet "Intern mikrofon"


Har du fått en extern ljudsensor välj alternativet "Extern mikrofon" och hoppa över Steg 5.



Steg 5

Om du väljer "Intern mikrofon" kommer du att bli ombedd att bekräfta tabletens position i förhållande till TV:n.

Välj den position som passar bäst enligt hur det ser ut i ditt hem.



Steg 6

Kontrollera att tabletten får in ljud.

Om du har en extern mikrofon, kontrollera att den sitter hela vägen in.

Är ljudkontrollen på noll kontakta vår support.




Konfiguration av Tabletten

Steg 6

I detta steg verifierar vi att den vita power sensorn som du har kopplat tv-strömmen till fungerar korrekt.

Var vänlig stäng av din TV och ha din TV-fjärrkontroll tillgänglig över de nästa två stegen.

Du kommer behöva närvara din TV under dessa två följande steg.



Steg 7

Sätt på din TV när du kommer till denna skärm.

Använd din TV som vanligt i cirka 5 minuter för att kalibrera den vita sensorn korrekt.

När den gröna förloppsindikatorn i den nedre delen av skärmen når till noll kan ni gå vidare till nästa steg.



Steg 8

Stäng av din TV när du når denna skärm.

Skärmen kommer behöva vara avstängd under hela tiden som den röda förloppsindikatorn visar. Detta kommer ta cirka 1 minut.


När detta steg är slutfört, gå vidare till nästa steg.



Konfiguration av Tabletten

Grattis!

Klicka på "Slutför" så är din installation av Sifo People Meter klar!



Din surfplatta kommer att startas om efter du har klickat på slutför och du kommer att se denna skärm. Vänta tills den är klar så kommer du nå till startsidan av din tablet.



Din surfplatta kommer att återgå till avatarsidan som du använder för att logga in och ut vid tittande.



Installera din Focal Meter

Du har fått en Focal Meter (markerad FM-A), strömadapter (markerad FM-B) och en ethernet-kabel. Ta ut dem ur förpackningen.



Steg 1: Anslut ström

Hitta ett eluttag i närheten av din internetrouter och koppla in strömadaptern i eluttaget. Leta efter en micro-USB port på din focal meter där strömadaptern kommer att passa och koppla in den i din Focal Meter.



Den gröna idikationslampan kommer att visa att strömmen är ikopplad korrekt till din Focal meter.

Steg 2: Anslut till nätverket

Använd ethernet-kabeln för att ansluta din Focal Meter till en ledig, numrerad port på baksidan av din router. Lamporna fortsätter att blinka när enheten kopplar upp sig mot nätverket.



Installera din Focal Meter

För att slutföra installationen

För att se till att installationen av din Focal Meter ska bli klar kommer ni behöva ringa in till vår support för att aktivera Focal Metern.

Ring oss efter cirka 5 minuter på 0200-88 02 00 för att aktivera enheten i vårt system.

Om ni upplever störning av nätverket är det också viktigt att ni informerar oss, så uppdaterar vi Focal Metern till en inställning som passar bättre för ert hem.

Telefontider:

08.00–20.00 (mån–fre) 10.00–16.00 (lör)

Telefon: 0200-88 02 00

När installationen har slutförts korrekt kommer ni få bonuspoäng för ert samarbete.

Vi tackar er för ert engagemang.

Belöningar

Få belöningar genom att vara med i panelen

Som tack för att du är med i videopanelen får du poäng som du kan byta mot belöningar – och du börjar samla direkt!

Hur får jag poäng?

Du får poäng varje månad för ditt bidrag – och ju längre du är med, desto mer samlar du.

När du har registrerat dig som medlem kan du logga in på ditt konto och se hur många poäng du har samlat ihop och vilka belöningar du kan välja mellan.

Vart kan jag använda mina poäng?

Du kan lösa in dina poäng hos vår samarbetspartner gogift.se.

Här kan du byta dina poäng mot presentkort hos olika butiker eller mot gåvor.

Surfa in på [panelhemsidan](#) för att läsa mer! 



Tack för att du är med i panelen!

Läs vår användarguide för att lära dig mer om hur du använder People Meter, och använd samma instruktioner för att installera ytterligare People Meters på andra TV-apparater i ditt hem.

Här hittar du även vår säkerhetspolicy samt vanliga frågor du kan få svar på.

Surfa in på panelhemsidan för att läsa mer!



<https://www.video.sifopanelen.se>



Allt klart!

Tack för att du är med och bidrar till Sifos videopanelundersökning! Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår support.



0200-88 02 00



videosupporten@sifopanelen.se



<https://www.video.sifopanelen.se>